


4.2 Selector Rotativo

El selector rotativo de llave no permite la regulación de la puerta. Para modificar los parámetros de la puerta será necesario conectar el Selector digital.

	Símbolo	Función	Descripción
		Puerta Abierta	La puerta se abre y permanece abierta en posición de apertura máxima.
		Puerta cerrada	La puerta se cierra y en caso de que esté instalado el electrobloqueo se activa para evitar que la puerta pueda ser abierta.
		Automático	La puerta al recibir una señal desde el contacto de radar, abre, permanece abierta durante el tiempo programado y vuelve a cerrar.
		Manual	La puerta se para y el motor se libera para poder desplazar la hoja de forma manual.
		Modo invierno / Apertura parcial	La puerta funciona como en modo automático, pero con una apertura reducida (por defecto al 70% de la apertura total).
		Solo salida	La puerta sólo permite la salida del local. Cuando la puerta se cierra también se bloquea para impedir la apertura manual desde el exterior.

- Para realizar un **reset**, pulsar con una punta el pulsador oculto situado a la derecha del icono de sólo salida



- En caso de error el led indicador situado a la izquierda del icono de "solo salida" empezará a parpadear.

