

4. FUNCIONAMIENTO


4.1 Selector Digital

	Símbolo	Función	Descripción
		Puerta Abierta	La puerta se abre y permanece abierta en posición de apertura máxima.
		Automático	La puerta al recibir una señal desde el contacto de radar, abre, permanece abierta durante el tiempo programado y vuelve a cerrar.
		Puerta cerrada	La puerta se cierra y en caso de que disponga de electrobloqueo, se activa evitando que la puerta pueda ser abierta.
		Solo salida	La puerta sólo permite la salida del local. Cuando la puerta se cierra también se bloquea para impedir la apertura manual desde el exterior.
		Modo invierno / Apertura parcial	Cada vez que se pulsa la puerta funciona abriendo con una apertura más reducida que la apertura total. En invierno / parcial funciona en los siguientes modos: automático, sólo salida y puerta abierta.
		Manual	La puerta se para y el motor se libera para poder desplazar la hoja de forma manual.

- Para realizar un **reset**, pulsar a la vez durante 3 segundos las 2 teclas:



- Para **bloquear** el selector (de modo que nadie pueda manipular y cambiar modos o parámetros): pulsar durante 3 segundos las siguientes teclas.



Para **desbloquear** repetir la secuencia.

Quando el selector está bloqueado aparece el siguiente icono en la pantalla. Mientras aparezca este icono las teclas del selector se inutilizan hasta que se desbloquee y desaparezca el icono.