

SENSORES Y PULSADORES

Nº	ILUSTRACIÓN	ARTICULO	CÓDIGO
8		RADAR MICROONDAS LC UNIDIRECCIONAL (HR-50-UNI-ERK) <i>"Sensor microondas"</i>	RAD19
9		PULSADOR CON LOGO SILLA DE RUEDAS (128mm x 128mm) <i>"Pulsador con logo silla de ruedas"</i>	PUL03
10		PULSADOR CODO 192MM X 41,5MM PLATA <i>"Pulsador de codo para activación de puerta automática, acabado en color plata y medidas 190mm x 41,5mm."</i>	PUL05
11		SENSOR PROXIMIDAD MICROONDAS <i>"Sensor proximidad microondas"</i>	PUL06
12		FOTOCELULA HP1L <i>"Fotocélula activa de seguridad"</i>	FOT3
13		DETECTOR DE PRESENCIA ACTIVO 2 (HR94D1-C1-ERK/BL) <i>"Detector de presencia activo para asegurar el recorrido de la puerta móvil"</i>	FOT9
14		KIT 4 PEGATINAS PARA ACTIVACION CON FOT9 <i>"Kit de 4 pegatinas "pulsar" para ser usada en la activación de cortina FOT9"</i>	FOTP